



“step-by-step” Anleitung

Adressanhänger



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

Materialangaben:

- 0,10 m **TOTALLY STABLE:** (Rollenbreite 90 cm)
- 1 Spule **RAYON 40** (Farbnummer 1109) Pink
- 1 Spule **RAYON 40** (Farbnummer 1223) Hellblau
- 1 Spule **Gütermann Allesnäher** (Farbnummer 118) Beige
- Stoff 1: 0,20 m x 0,10 cm Leinen
- Stoff 2: 0,25 m x 0,10 cm karierten Baumwollstoff
- 1 Öse von Prym, 1,6 mm
- 1 Stück feste Plastikfolie, ca. 6 x 10 cm
- 1 Hemdknopf

Produktinformationen:

- **RAYON 40:** ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.
- **TOTALLY STABLE:** ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.

Größe: 7 x 14 cm

Nahtzugabe: 1 cm

Zuschneiden:

Vorderteil (Obere Hälfte)	1 x Stoff 1
Vorderteil (Untere Hälfte)	1 x Stoff 2
Rückenteil	1 x Stoff 1
Band zum Befestigen	1 x Stoff 2 einen Streifen von 4 x 25 cm

Vorbereiten:

TOTALLY STABLE auf die Rückseite des Stoffes für die beiden Vorderteilhälften bügeln.

Sticken:

Schrifttyp wählen und auf die eine Hälfte des Vorderteils „ADRESSE:“ in Pink sticken, auf die andere Hälfte den Dekorstich laut Skizze in Hellblau sticken.

TOTALLY STABLE von der Rückseite entfernen.

Anleitung

1.Schritt

Am Vorderteil innerhalb des Dekorstiches ein Sichtfenster ausschneiden.

An den vier Ecken einschneiden und die Nahtzugabe umbügeln. Die Plastikfolie unterlegen und knappkantig feststeppen.

0,5 cm Nahtzugabe am Ende des Vorderteiles umbügeln und feststeppen.

2.Schritt

Am Rückenteil 1,5 cm Nahtzugabe umbügeln und absteppen.

3.Schritt

Die beiden Hälften des Vorderteils zusammennähen und die Naht knappkantig absteppen.

4.Schritt

Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander legen und mit 1 cm Nahtzugabe verstürzen. Dabei die untere bereits abgesteppt Naht geöffnet lassen.
Die Naht zurück schneiden und durch die untere Öffnung wenden.

5.Schritt

Für das Band den Streifen längs zur Hälfte links auf links zusammenlegen und bügeln.
Auseinander klappen und nochmals beide Längskanten nach innen bis zur Hälfte einschlagen und bügeln. Die kurzen Kanten einschlagen und knappkantig absteppen.

6.Schritt

An einer Seite des Bandes ein Knopfloch einarbeiten, an die andere Seite den Knopf nähen.
Die Öse laut Anleitung einschlagen und das Band einziehen.

Adressenanhänger

