

SULKY®

Schatzkiste in Crazy-Technik



Entwurf und Ausführung von Renate Bieber

Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:
+ einfach
++ mittel
+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

Materialangaben :

- 0,70 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- 0,70 m **FILMOPLAST** (Rollenbreite 25 cm)
- 1 Spule **RAYON** in Beige Farbe 1082
- Stoff-Reste für die PW-Technik auf Filmoplast
- Stoff für die Innenseite
- Vliesofix
- ca. 15 cm dünne flache Kordel, Seidenbändchen, Perlgarn oder ähnlich
- Knöpfe

Produktinformationen:

Garn:

RAYON: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.

Stabilisator:

ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität und Form.

FILMOPLAST: ein selbstklebendes Stickvlies. Die klebende Seite ist mit einem karierten Trägerpapier abgedeckt, das zur Weiterverarbeitung abgezogen wird.

Größe : 18,5 x 13,5 x 6,5 cm (L/B/H)

Zuschneiden:

Stoff für die PW-Technik verschiedene Streifenbreiten- bzw. Längen aus verschiedenen Stoffen, z.B. aus einer Farbfamilie

		Ultra Stable	Filmoplast	Vliesofix	Stoff f. Innen
Deckel	18,5 x 13,5	2 x	1 x	1 x	1 x
Boden	18,5 x 13,5	2 x		1 x	2 x (incl. Bodenunterseite)
Seitenteil A (Länge)	18,5 x 6,5	4x	2 x	2 x	2 x
Seitenteil B (Breite)	13,5 x 6,5	4 x	2 x	2 x	2 x

Die Teile können auch etwas größer zugeschnitten werden und nach Schritt **5** auf die obigen Maße begradigt werden.

Nähen

1. Schritt

FILMOPLAST hochkant hinlegen, das karierte Trägerpapier zeigt nach oben.

Von der unteren Ecke aus beginnend ca. 1/3 des Trägerpapiers abziehen, ggf. die Ecke des Trägerpapiers mit einer Stecknadel anheben.

2. Schritt

Auf das selbstklebende **FILMOPLAST** nach und nach Stoffstreifen, Quadrate, Rechtecke beliebig anordnen, dabei die Ränder leicht überlappen (ca. 1-2 mm). Trägerpapier dabei nach und nach abziehen, bis das komplette Klebevlies mit Stoff bedeckt ist. Stoffe etwas über die Außenkanten des Klebevlieses kleben, da die Teile beim anschließenden Besticken leicht schrumpfen.

3. Schritt

ULTRA STABLE jeweils auf die Rückseite der einzelnen Außen- und Innenteile bügeln. Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.

4. Schritt

Die offenen Kanten der Stoffstreifen auf den Außenteilen mit Zierstichen gestalten, dazu **RAYON**-Stickgarn verwenden. Damit Sie von einer Kante zur anderen Kante, die bestickt werden soll gelangen, mit Geradstich weitenähen. Sie müssen dadurch nicht jedesmal vernähen, der Geradstich wird mit einem Zierstich wieder übernäht und ist somit nicht mehr sichtbar.



5. Schritt

Vliesofix auf das **ULTRA STABLE** der Innenteile bügeln. Trägerpapier abziehen und mit den einzelnen Außenteilen zusammenbügeln.

6. Schritt

Teile mit dem Rollschneider begradigen (siehe Maße in der Tabelle). Die Außenkanten mit einem dichten Satinstich (Stichbreite 3-4 mm) versäubern. Der Satinstich wird so geführt, dass die Nadel nach rechts direkt neben der Stoffkante und links auf dem Stoff einsticht. Sie können auch einen Zierstich wählen, der auf einer Seite eine dichte, geschlossene Kante hat.

7. Schritt

Bändchen, Perlarn o.ä. ca. 12 cm lang zur Schlaufe legen und mittig etwa 2 cm ab der Deckelvorderkante platzieren, mit engem Satinstich übernähen (Breite dem Bändchen anpassen).

8. Schritt

Die Teile lt. abgebildeter Grafik zusammenlegen und mit Zickzackstich oder Fugennahtstich zusammennähen.

9. Schritt

Verschiedene Knöpfe auf den Deckel und einen Knopf als Verschluss annähen.

10. Schritt

Die Seitenkanten mit Handstichen zusammennähen, damit eine Kiste entsteht.

