

“step-by-step” Anleitung Sternenanhänger



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

SULKY®



Folgende **SULKY®** Produkte wurden für diese Anleitung verwendet:

Stabilisator:

SULKY® ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Sternenanhänger die nötige Stabilität.

SULKY® TOTALLY STABLE: ein Stickvlies zum Aufbügeln. Da der Kleber nur eine schwache Klebekraft entfaltet, lässt sich **SULKY® TOTALLY STABLE** rückstandslos entfernen. Es wird in dieser Anleitung als Schablone verwendet.

Garne:

SULKY® RAYON: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose.

SULKY® BOBBY FIL: ein universelles Untergarn für Stickereien und Zierstiche.

Materialangaben:

- 15 cm **SULKY® ULTRA STABLE** (bei einer Rollenbreite von 35 cm) für einen Stern
- 15 cm **SULKY® TOTALLY STABLE** (bei einer Rollenbreite von 35 cm)
- 2 Farben von **SULKY® RAYON 40**, farblich passend zu dem Pannesamt
- 1 x **SULKY® BOBBY FIL**
- jeweils 0,15 m Pannesamt in zwei Farben
- 0,15 m beidseitig klebendes Volumenvlies
- Rest Satinband, als Aufhänger

Größe des Sternenanhängers: Durchmesser 14 cm

Zuschnitt für einen Sternenanhängers:

- 2 x **SULKY® ULTRA STABLE**, 15 x 15 cm
- 2 x Pannesamt in einer Farbe, 15 x 15 cm
- 1 x Pannesamt in der Kontrastfarbe, 15 x 15 cm
- 1 x beidseitig klebendes Volumenvlies, 15 x 15 cm

Nähanleitung:

1. Schritt

Beide Vorderseiten des Pannesamts (in der Hauptfarbe) auf eine weiche Bügelunterlage legen. Auf die Rückseite des Pannesamtes die glänzende, beschichtete Seite des **SULKY® ULTRA STABLE** legen und diese zusammen bügeln.



Zum permanenten Fixieren an jeder Stelle 12- 15 Sek. fest aufdrücken.

SULKY®



2. Schritt

Den Kreisstickapparat oder das Zirkellineal lt. Anleitung des Herstellers montieren.

Den Mittelpunkt der Kreisstickerei auf den Dorn des Kreisstickapparates stecken. Den Abstand zwischen Dorn und Nähmaschinennadel auf 3 cm einstellen.

Darauf achten, dass der Stoff sich beim Drehen immer frei führen lässt, ggf. die Stoffecken einschlagen und feststecken.

SULKY® RAYON 40 als Oberfaden (Kontrastfarbe) verwenden und **SULKY® BOBBY FIL** als Unterfaden in die Spulenkapsel einsetzen. Einen Kreis mit einem dichten Zierstich sticken. Einen zweiten Kreis bei 4 cm und einen dritten Kreis bei 5 cm sticken. Dabei ist es ratsam, jeden Kreis an einer anderen Stelle zu beginnen, um das Auge von den Anfängen abzulenken.

Das Garn am Anfang und am Ende des Motivs etwas länger hängen lassen. Die Fäden auf die Rückseite ziehen und verknoten.

3. Schritt

Die Lochstickereieinrichtung lt. Hersteller an die Nähmaschine montieren.

Immer erst eine Nähprobe auf einem Stoffrest des Originalstoffes nähen.

SULKY® RAYON 40 als Oberfaden (in der Farbe des Pannesamts) verwenden. Einen dichten Zick-Zack-Stich (Stichbreite: 3, Stichlänge: ca.0,3) anwählen, den Transporteur versenken und den Spezial- Nähfuß einsetzen.

Mit der Ahle auf dem Mittelpunkt ein Loch vorstechen.

Das Loch auf den Dorneinsatz stecken.

Den Rand langsam einmal umnähen, und dabei die Fadenanfänge mit um den Dorn führen, und somit übernähen.

Mit einem breiteren Zick-Zack-Stich nochmals den Rand umnähen. Das Garn am Anfang und am Ende des Motivs etwas länger hängen lassen. Die Fäden auf die Rückseite ziehen und verknoten.

4. Schritt

Den gestalteten Oberstoff jeweils links auf links auf das zweite verstärkte Pannesamtteil legen. Den kontrastfarbenen Pannesamt und das beidseitig klebende Volumenvlies dazwischen schieben. Diese Lagen zusammen bügeln.

5. Schritt

SULKY® TOTALLY STABLE mit der glatten Klebeseite auf die Vorlage legen, und den Stern mit einem Bleistift durchzeichnen (die Vorlage erscheint spiegelverkehrt auf der Vliesvorderseite). Das Motiv entlang der Bleistiftlinie ausschneiden.

Den Stern aus **SULKY® TOTALLY STABLE** auf die Vorderseite des gestalteten Oberstoffes bügeln.

Bis auf eine Öffnung an einer Sternenspitze das Motiv nachnähen. Auf 1 mm Nahtbreite die Stoffe zusammen zurückschneiden. Den Aufhänger, zur Hälfte gefaltet, in die Öffnung schieben.

6. Schritt

Mit einem Satinstich (Stichbreite: 3, Stichlänge: ca. 0,3) und einem Stick- oder Applikationsfuß auf der Stoffvorderseite den Rand des Sternes nachnähen.



Abwandlungsmöglichkeiten bei der Vorderseitengestaltung:

Das 2. Modell wurde mit mehreren Löchern gearbeitet, um den untergelegten Stoff mehr mit in die Gestaltung einzubeziehen.

Den Kreisstickapparat oder das Zirkellineal lt. Anleitung des Herstellers montieren.

Den Mittelpunkt der Kreisstickerei auf den Dorn des Kreisstickapparates stecken. Den Abstand zwischen Dorn und Nähmaschinennadel auf 2 cm einstellen. In der Kontraststickgarnfarbe den Kreis mit einem dichten Zierstich sticken und einen zweiten Kreis bei 3 cm. Das Garn am Anfang und am Ende des Motivs etwas länger hängen lassen. Die Fäden auf die Rückseite ziehen und verknoten.

In der Stickgarnfarbe des Pannesamts einen dritten Kreis bei 4 cm mit dem Geradstich vornähen.

Auf diesem Kreis 6 gleiche Abstände markieren.

Mit der Ahle auf dem Mittelpunkt und den 6 Markierungen auf dem Außenkreis jeweils ein Loch vorstechen.

Die Lochstickereieinrichtung lt. Hersteller an die Nähmaschine montieren.

Einen dichten Zick-Zack-Stich (Stichbreite: 3, Stichelänge: ca.0,3) anwählen, den Transporteur versenken und den Spezial- Nähfuß einsetzen.

Das erste Loch auf den Dorneinsatz stecken.

Den Rand langsam einmal umnähen, und dabei die Fadenanfänge mit um den Dorn führen, und somit übernähen.

Mit einem breiteren Zick-Zack-Stich nochmals den Rand umnähen. Das Garn am Anfang und am Ende des Motivs etwas länger hängen lassen. Die Fäden auf die Rückseite ziehen und verknoten. Alle anderen sechs Löcher so arbeiten.

Weiter verarbeiten wie bei Schritt 4 beschrieben.

Ihr SULKY Kreativ Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Nähen

Vorlage: Sternenanhänger

